



Tonalité et sonde

Localiser les câbles rapidement

Tonalité et sonde

Localiser les câbles rapidement

Applications

- Traçage de câbles pour données, téléphone et COAX.
- Pour identifier une paire spécifique de fils dans un câble multipaire.
- Dépannage des défauts de câblage pour identifier les ruptures et les câbles défectueux.
- Test de ligne téléphonique

sonde

N'espérez pas le meilleur, comptez sur notre nouveau Tone & Probe pour

Tracez facilement tous types de câbles en cuivre. Notre puissance de sortie, leader du secteur, vous assure un traçage fiable, même sur de longues distances. Localisez rapidement les câbles grâce à l'indicateur de signal visuel et à la puissante combinaison de haut-parleurs.

Le générateur de tonalités est équipé de fonctions complètes de test de ligne pour le dépannage et la vérification du service.

L'ensemble de sondes crée l'équipe parfaite pour identifier avec précision l'appariement des câbles de données à l'aide de sa fonction de modèle de tonalité multiple.

Générateur de tonalité

- [Tracez des câbles plus longs](#) en utilisant la puissance de sortie leader du secteur.
- [Résolvez les problèmes plus rapidement](#) avec l'alimentation pour les postes de conversation externes.
- [Vérifier le câblage](#) avec la polarité et la continuité.
- [Facile à utiliser](#) et ne nécessite aucune formation.

Sonde

- [Localisez les signaux faibles](#) à l'aide de la sonde haute sensibilité.
- [Traçage des câbles plus facile](#) grâce à des indicateurs sonores et visuels.
- [Trouver des câbles dans des endroits bruyants](#) [environnements](#) utilisant la prise casque.
- [Fonctionne dans les zones sombres](#) à l'aide de la torche LED.



Tonalité et sonde

Localiser les câbles rapidement

Tone & Probe est compatible avec les modèles TREND suivants
Série de produits réseaux : LanTEK IV, III et II,
LanXPLOER Pro, SignalTEK, NaviTEK, PoE PRO et VDV II

Informations de commande

Numéro de pièce	Contenu du kit
180 000 R	Kit de tonalité et de sonde 1 sonde d'amplification, 1 générateur de tonalité, 1 câble RJ45 vers RJ11, 1 cordon de raccordement crocodile vers RJ45, 1 étui de transport, 2 sangles de transport, 1 guide d'utilisation de la sonde, 1 guide d'utilisation du générateur de tonalité
R180001	Sonde 1 sonde d'amplification, 1 sangle de transport, 1 guide d'utilisation
R180002	Générateur de tonalité 1x générateur de tonalité, 1 x cordon de raccordement RJ45 vers RJ11, 1 x Cordon de raccordement crocodile vers RJ45, 1 sangle de transport, 1 guide d'utilisation
R180050	1 x pointe de sonde
R180051	1 câble RJ45 vers RJ11, 1 câble RJ45 vers pinces crocodiles
R180052	1 x RJ45 vers pinces crocodiles perforantes

Spécifications de la sonde	
Batterie	alcaline 9 V
Durée de l'opération	50 heures typiques
Température de fonctionnement	-20 °C à +60 °C
Température de stockage	-40 °C à +70 °C
Humidité	5 % à 95 % sans condensation
Poids	123 g
Dimensions	128 (L) x 43 (l) x 30 (H)
Sécurité	IEC 61010-1, Catégorie aucune, 30 V rms max.

Spécifications du générateur de tonalité	
Port	Prise RJ45 (broches 4 et 5 Ligne 1, broches 3 et 6 Ligne 2)
Fonctions	Tonalité, continuité, alimentation par batterie, état de la ligne (polarité, tension CC et de sonnerie)
Fréquence de tonalité	Alternance f1 = 982,5 Hz, f2 = 1312,5 Hz
Puissance de sortie	≥ +10 dBm à 600 Ω
Tension de sortie en mode continuité	6-8 V CC
Parler de l'alimentation de la batterie	6,0 V CC
Batterie	9 V alcaline
Arrêt automatique	3 heures
Durée de l'opération	70 heures typiques
Température de fonctionnement -20 °C à +60 °C	
Température de stockage -40 °C à +70 °C	

