

Testeur de terre 1621



Fluke 1621

Test de mise à la terre portable pour une utilisation sur le terrain

Le Fluke 1621 est un testeur de terre facile à utiliser. Première ligne de défense pour une détection fiable des mises à la terre, il propose des méthodes de mesures simples de mise à la terre, y compris le test de chute de potentiel à 3 pôles ainsi que des tests de résistance de terre à 2 pôles. Son format pratique, son étui robuste et son grand écran LCD très lisible en font un testeur de terre idéal dans la majorité des environnements. Grâce à son interface utilisateur simple et à ses fonctions intuitives, le Fluke 1621 est un outil de mesure de la mise à la terre pratique pour les électriciens, les ingénieurs et les spécialistes.

Fonctionnalités

- Test de chute de potentiel à 3 pôles pour des mesures de base
- Mesures de résistance à 2 pôles pour plus de souplesse
- Affiche facilement les valeurs à l'aide d'un simple bouton
- Garantit des mesures précises à l'aide d'un système de détection automatique de tension parasite
- L'avertissement de tension dangereuse permet de mieux protéger l'utilisateur
- Lit et enregistre les données de manière très lisible grâce à son grand écran rétro éclairé
- Etui et conception robustes pour des environnements de travail exigeants
- Son format portable facilite le transport
- Vous êtes immédiatement prévenu quand les mesures ne correspondent pas aux limites définies, lorsque vous utilisez la fonction correspondante
- Niveau de sécurité CAT II 600 V

Caractéristiques

(Consultez le site Web de Fluke pour obtenir des spécifications détaillées.)

	1621
Gamme de mesure de résistance	0,15 Ω à 2 kΩ
Précision de base	± 6% de la valeur mesurée + 5D
Erreur de fonctionnement, norme EN61557	± 18% de la valeur mesurée + 5D
Tension d'essai	23 à 24 V ac
Courant de court-circuit	> 50 mA ac

Type de pile : 1 x 9 V alcaline (LR61)

Dimensions (hxlxp) :

216 mm x 113 mm x 54 mm

Poids : 0,850 kg

Garantie : 2 ans



Accessoires inclus

Deux cordons de mesure avec pinces crocodile (2 m), étui de protection, manuel de l'utilisateur, CD-ROM

Informations pour commander

Fluke 1621

Testeur de terre

Accessoires recommandés



ES-162P3-2
jeu de piquets de terre pour les mesures à 3 poles



ES-162P3-2
Bobine de câble pour méthode sans piquet/sélective (25m ou 50m)