

JackRapid™ Termination Tool

Nous vous présentons le JackRapid, nouvel outil de raccordement de prises le plus innovant du secteur qui vous permet de gagner un temps considérable. Cet outil breveté permet de poser et de raccorder tous les fils simultanément, par une simple pression de la poignée ergonomique. Réalisez des raccordements précis, nets et homogènes à chaque fois.

Réduction de la durée d'installation

- Facile à manier, cet outil permet de poser et de raccorder tous les fils simultanément
- Productivité accrue : installe les prises huit fois plus vite

Poses et raccordements précis, nets et homogènes

- Raccordements homogènes à chaque fois : finies les prises défectueuses
- Lit intégré permettant de maintenir la prise en place



Élimination de la fatigue de l'utilisateur

- Poignée ergonomique
- Pince à dénuder intégrée pratique

Évolutivité

- Têtes de lame amovibles adaptées à plusieurs types de prises

Facilité de fixation au mur

- Conception unique pour des installations proches du mur

Informations de commande

Élément	Nom du modèle	Description
3093687	JR-LEV-1	JackRapid Termination Tool (pour Leviton 41106, 41108, 5G108)
3093756	JR-LEV-1-H	Tête de lame amovible JackRapid (pour Leviton 41106, 41108, 5G108)
3093808	JR-SYS-UNI-1	JackRapid Termination Tool (pour Systimax MPS100E, C5, M1BH et Uniprise UNJ600/500/300)
3093813	JR-SYS-UNI-1-H	Tête de lame amovible JackRapid (pour Systimax MPS100E, C5, M1BH et Uniprise UNJ600/500/300)
3093693	JR-LEV-2	JackRapid Termination Tool (pour Leviton 61110, 5G110, 6110G)
3093763	JR-LEV-2-H	Tête de lame amovible JackRapid (pour Leviton 61110, 5G110, 6110G)
3093700	JR-SYS-2	JackRapid Termination Tool (pour Systimax MGS400, MGS500, MFP420, MFP520)
3093824	JR-SYS-2-H	Tête de lame amovible JackRapid (pour Systimax MGS400, MGS500, MFP420, MFP520)
3093721	JR-ORT-2	JackRapid Termination Tool (pour Ortronics TJ5E00, TJ600, TJ610)
3093774	JR-ORT-2-H	Tête de lame amovible JackRapid (pour Ortronics TJ5E00, TJ600, TJ610)
2525461	JR-ADC-2	Outil de raccordement JackRapid (pour ADC-KM8, Copper Ten®)
3338024	JR-ADC-2-H	Tête de lame de remplacement JackRapid (pour ADC-KM8, Copper Ten®)
3093742	JR-PAN-2	Description: JackRapid Termination Tool (pour Panduit NK688M, NKP5E88M)
3093795	JR-PAN-2-H	Tête de lame de remplacement JackRapid (pour Panduit NK688M, NKP5E88M)
3057463	JR-ERGOHANDLE	Poignée ergonomique JackRapid

Réalisez des raccordements précis, nets et homogènes à chaque fois, grâce à l'outil de raccordement JackRapid Termination Tool.



1. Dénudez la gaine du câble à l'aide d'une pince à dénuder standard ou de la pince intégrée.



2. Déterminez le schéma de câblage. Entrelacez les quatre paires (huit fils).



3. Insérez la prise dans l'outil JackRapid, les fentes IDC devant faire face aux lames du JackRapid.



4. Veillez à ce que la prise soit insérée à fond et solidement dans le logement pour prise, les fentes IDC devant faire face aux lames.



5. Pressez complètement la poignée et retirez l'excédent de fils avant de la relâcher.



6. Les fils sont posés et découpés pour un raccordement solide.



7. Relâchez la poignée et retirez la prise de l'outil JackRapid. Vérifiez que le raccordement est satisfaisant.

NETWORK SUPERVISION

Fluke Corporation
P.O. Box 777, Everett, WA USA 98206-0777

Fluke Networks est présent dans plus de 50 pays.
Pour connaître les coordonnées du bureau le plus proche, rendez-vous à l'adresse
www.flukenetworks.com/contact.

©2007 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Imprimé aux Etats-Unis. 11/2007 3213021 D-FR-N Rév. G